


## Technische Daten



**Artikelbezeichnung:** *Dehnungsfugenprofil*  
*Typ E*

**Artikelnummer:** 2034

**Abmessung:** 250 cm

**Material Winkel:**

Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1  
Zur besseren Putzhaftung sind die PVC-Schenkel gerillt.

**Gewebe:**

nach ETAG geprüfetes WDVS-Gewebe (MW 4 x 4 / 165 g/m<sup>2</sup>)

**Breite Gewebeschenkel:**

11 cm

**Lasche:**

Weich-PVC  
Breite: 40 mm  
Farbe: grau

**Gewebebefestigung:**

ultraschallverschweisst

**Verpackung:**

25 Stück/Karton

**Anwendungsbereich:**

WDVS

**Anwendung:**

Zur Ausbildung fluchtgerechter Dehnungsfugen mit sauberem Putzabschluss in der Fläche von WDVS.

**Maximale Dehnungsfugenbreite:**

35 mm

**Verarbeitungshinweise:**

Gleichmäßige lotrechte Fuge ca. 20 mm breit in Dämmschicht herstellen. Profile immer von unten nach oben versetzen. Profile mit Steckverbinder zusammenfügen, die einseitig überstehende Übergangslasche von oben nach unten überlappen. Das Dehnungsfugenprofil vor dem Aufbringen der Flächenarmierung mit Klebe- und Armierungsmörtel ausrichten und fixieren. Das Armierungsgewebe bei der anschließenden Flächenarmierung bis an die Kante führen, um eine ausreichende Überlappung (mindestens 10 cm) sicherzustellen. Fuge nicht mit Mörtel verunreinigen bzw. gleich auswaschen. Es empfiehlt sich, während der Putzarbeiten ein Schutz durch Holzleisten oder einen Styroporstreifen. Das Profil ist mit Abzugskanten ausgerüstet.